CHECKLIST SOLUCIÓN DE PROBLEMAS SPAS PRIVADOS

NO FUNCIONA NADA O NO VA EL DISPLAY

SAT.015.ES
(10122015)

1	Comprobar tensión a la entrada del cuadro (220 V entre F-N y conectado al servicio 1)	SI	Ir a 3		
		NO	Ir a 2		
2	Comprobar el diferencial externo de protección	SI	Ir a 3		
		NO	Solucionar problema alimentación. OK?	SI	Final
				NO	Ir a 3
3	Comprobar fusible . OK? Sistemas GS --> F4 (0,3A) Sistemas BP --> F3 (0,125A)	SI	Ir a 4		
		NO	Cambiar fusible. OK?	SI	Final
				NO	Ir a 4
4	Desconectar y conectar el SPA y comprobar si arrancan las bombas automáticamente después de 5 minutos.	SI	Ir a 5		
		NO	Ir a 6		
5	Comprobar la señal de la botonera con botonera de prueba. Funciona OK?	SI	Cambiar botonera. OK?	SI	Final
				NO	Ir a 6
		NO	Ir a 6		
6	Resetear placa según IT. OK?	SI	Final		
		NO	Cambiar placa y comprobar si persiste el error	SI	Consultar
				NO	Final