


**CONEXION TRIFÁSICA DEL SISTEMA GS501SZ CON UNA BOMBA DE MASAJE
THREE PHASE CONNECTION OF GS501SZ SYSTEM WITH ONE MASSAGE PUMP
BRANCHEMENT EN TRIPHASÉ DU SYSTÈME GS501SZ AVEC UNE POMPE DE MASSAGE**



ES

A- Quitar el puente blanco conectado entre J26 y J32 (ó J25).

B- Quitar el puente azul conectado entre J28 y J58.

EN

A- Completely remove the white wire from J26 and J32 or J25.


B- Completely remove the blue wire from J28 and J58.

FR

A- Enlever cavalier blanc entre J26 y J32 (ó J25)

B- Enlever cavalier bleu entre J28 y J58.

CONEXION TRIFÁSICA DEL SISTEMA GS501SZ CON UNA BOMBA DE MASAJE THREE PHASE CONNECTION OF GS501SZ SYSTEM WITH ONE MASSAGE PUMP BRANCHEMENT EN TRIPHASÉ DU SYSTÈME GS501SZ AVEC UNE POMPE DE MASSAGE



SWITCH CONFIGURATION									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	↑								↑